



**KLJUČAVNIČARSTVO
JANEZ VREČEK s.p.**

ZG. BRNIK 143, 4207 CERKLJE, tel.: 04 2526 650,
GSM: 041 734 018, e-mail: janez_vrecek@t-2.net
www.vrecek-peci.com

CENIK-MRAMOR

PEČI ZA TRDA GORIVA IN PELETE

MOČ PEČI kcal	MOČ PEČI KW	CENA brez DDV EUR	
13.000	15		
17.000	19	883	
20.000	23	935	
25.000	29	978	
30.000	35	1025	
35.000	41	1.042	
40.000	47	1.230	
45.000	52	1.620	
50.000	58	1.795	
60.000	70	2.010	
73000	85	2310	

Stranski dimnik.....45 EUR
Stikalna plošča.....85 EUR
Menjalna vrata.....81 EUR
Stranska odprtina.....60,EUR
Hladilna spirala.....70 EUR

Cene veljajo do preklica.

Zgornji Brnik,03.03.2011

Podpis in žig:

NAVODILO ZA UPORABO

Toplovodni kotel VJ- TERM je namenjen za ogrevanje stanovanjskih prostorov z trdimi in tekočimi gorivi. Pri ogrevanju na tekoča goriva je potrebno namestiti ustrezni gorilec (na spodnja vrata) in stikalno ploščo na kotel, ter ustrezno nastaviti. Priklop kotla in morebitno nastavitev gorilca in stikalne plošče na sistem centralnega ogrevanja mora opraviti oseba, ki je za to usposobljena. Pri izbiri moči kotla pa je zelo važno kakšno moč izberemo, saj nam premočan kotel lahko povzroča težave (kondenčno vodo).

DELOVANJE KOTLA: Za kurjenje kotla s trdimi gorivi se lahko uporablja les,lesni briketi in premog.Les mora biti suh, da se doseže ustrezno temperaturo kotla.**Kotel vam bo najlepše deloval če boste pri temperaturi kotla 80 stopinj nastavili regulator vleke tako, da bodo vratca za vlek zaprta in vrvica napeta.** V kolikor vam je v stanovanju prevroče nikakor ne smete pripretiti vratca z regulatorjem vleke, ampak priprite pretok vroče vode z mešalnim ventilom, ali pa enostavno priprite radiator. Minimalna delovna temperatura kotla znaša 70 stopinj, maksimalna delovna temperatura pa je do 85 stopinj. **Za brezhibno delovanje kotla je potrebno tudi redno čiščenje, kot je označeno na skici z številkami 1,2,na številki 3 pa se vse očiščeno izvleče.**Tlak v kotlu pa ne sme presegati 3 barov in mora biti varovano z varnostnim ventilom. Pri priključitvi na dimniški sistem pa je potrebno paziti na dobro tesnenje.**Na skicah sta vidni dve loputji za pripiranje dimnih plinov.** Prva je na samem kotlu in jo lahko odpiramo pri zakurjanju z trdimi gorivi. Zapremo jo takoj ko slišimo da je peč potegnila oziroma da je dimnik dobil potreben temperaturo za vlek. Druga loputa pa je nameščena na dimni cevi in ostane odprta.

Pri ogrevanju na tekoča goriva pa je najnižja delovna temperatura 65 stopinj. V kolikor se pri najnižjih temperaturah pojavi kondenčna voda je potrebno temperaturo dvigniti.

